

NOTICE D'UTILISATION

AR01634

Console pyrotechnique

2 récepteurs de 8 canaux + 1 télécommande 12 canaux



Nous sommes désolés de ne pas pouvoir inclure les piles des récepteurs mais celle ci pourrai pendant le stockage arriver complètement vide. Seul la pile LR23A de la télécommande est fournie

Puissance:

Récepteur : 4 piles AA Eméteur : Pile LR23A 12 V

Gamme réception en champs libre max : 150 mètres

Les récepteurs sont très économiques ; ils peuvent être utilisés indépendamment , si l'un ne fonctionne pas les autres

continuerons à fonctionner.

Ce système est extensible, achetez simplement plus de récepteur chez Nant effect.

Les récepteurs sont préprogrammé en :

boitier 1 : canal de 1 à 4

boitier 2 : canal de 5 à 8 Ils sont reprogrammable facilement

Au dessus des Led , vous trouverez un petit trou afin d'y mettre un trombone .

Allumez l'appareil puis allumez votre télécommande :

Utilisez votre trombone en appuie long puis appuyer sur le numéro de canal souhaitez 1, 5 ou 9.

Votre récepteur est alors appareillé pour les 4 canaux suivant.

Attention:

- 1. Gérez votre produit avec soin, évitez de trembler ou de le faire tomber
- 2. Gardez votre récepteur à bonne distance de vos artifices pour éviter les dommages
- 3. Retirez vos piles avant de stocker vos appareils pour une longue durée
- 4. Rangez vos produits en zone sèche et propre

Fréquence 433 Mhz

cet appareil est conforme au paragraphe 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1 : Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible
- 2 : cet appareil doit accepter toutes interférence reçu y compris les interférences qui peuvent causer des interférences indésirable qui peuvent créer un defaut à l'utilisation.

